



# Kurzanleitung Raumsensor



## Wichtige Hinweise

- Bitte achten Sie vor der Inbetriebnahme darauf, dass die Batterien eingelegt sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen.

## Funktion

Der Raumsensor misst die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem Raum.

## Inbetriebnahme

Sie benötigen einen Kreuzschlitzschraubendreher.

Bitte öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite, um die Batterien einzulegen. Dafür müssen Sie zwei Schrauben entfernen.

## Gerät hinzufügen


Fügen Sie einen Raumsensor zu Ihrem Smart Home System hinzu, indem Sie unter **„Control“** den Tab **„Geräte“** öffnen und **„+ Gerät hinzufügen“** anklicken.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und drücken bei Aufforderung den **„C/F“** Knopf auf der Vorderseite dreimal schnell hintereinander.

Bitte verändern Sie die Position des Gerätes nach dem erfolgreichen Anlernen nicht mehr.

## Gerät entfernen

Das Entfernen eines Gerätes hat zur Folge, dass das Gerät aus allen Szenen, Zeitsteuerungen und Diensten entfernt wird. Einen Raumsensor können Sie wie folgt aus Ihrem Smart Home System entfernen:

Klicken Sie auf den Menüpunkt **„Control“** und öffnen Sie den Tab **„Geräte“**. Suchen Sie in der Geräteliste den Raumsensor, den Sie entfernen möchten. Klicken Sie rechts auf das **„Gerät entfernen“**-Symbol  und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sie können die Position des Gerätes nach dem Entfernen verändern oder das Gerät in einem anderen Z-Wave Netzwerk hinzufügen.